



Mode d’emploi et entretien de la tente clin d’œil

Serie 65xx

Montage de la tente:

Montage seulement de l’intérieur à l’extérieur !

1. Ranger la tente pliée sur les articulations protégées par les rondelles en caoutchouc.
2. Laisser glisser l’armature régulièrement répartie sur le sol.
3. Se glisser sous la tente par le côté avant et au besoin, arranger l’armature.
4. Tendre la tente dans l’ordre suivant: Toit (marqué par le disque jaune), paroi postérieure et côtes. Ne pas presser sur l’articulation centrale, mais sur les barres en fibre de verre, vers l’extérieur à environ 30 cm de l’articulation. En même temps, tenir la tente avec une main à l’armature du toit. Lors de la tension des parois laterales, les pieds avant de la tent doivent avoir un bon contact avec le sol.
5. Assurer la tente avec les ficelles attachées au centre des côtés extérieurs et avec les sardines livrées ou (et) à l’aide des ficelles fixées aux anneaux des coins supérieurs. La tente peut aussi être assurée par l’intérieur. Les ficelles ne doivent alors pas être attachées à l’armature centrale, car la tension pourrait diminuer. Au besoin, la tente peut être fixée à l’aide d’objets pesants à l’intérieur ou à l’extérieur des ralonges de la toile.

Démontage de la tente:

- Procéder comme sous le point 4, mais dans l’ordre contraire.
- Conseil au point 4: Lorsque l’on se glisse sous la tente, il faut tirer l’armature contre soi. Attention: Traîner la tente sur un terrain accidenté peut l’endommager!
- La tente doit être rangée dans son étui lorsqu’elle est sèche.

Entretien:

- Lorsque la tente est très sale, elle peut être giclée avec de l’eau (pression 5 bar), une brosse peut également être employée.