

Checkliste Tragbare Leitern



Wie sicher arbeiten Sie, Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit tragbaren Leitern?

Unfälle mit Leitern bilden einen Schwerpunkt im Unfallgeschehen. Häufig laufen sie alles andere als glimpflich ab.

Die Hauptgefahren sind:

- Wegrutschen der Leiter
- Absturz wegen falscher Arbeitsweise
- Bruch der Leiter

Mit dieser Checkliste bekommen Sie solche Gefahren besser in den Griff.

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl wichtiger Fragen zum Thema dieser Checkliste. Sollte eine Frage für Ihren Betrieb nicht zutreffen, streichen Sie diese einfach weg.

Wo Sie eine Frage mit «nein» oder «teilweise» beantworten, ist eine Massnahme zu treffen.

Notieren Sie die Massnahmen auf der Rückseite.

Zustand und Verfügbarkeit der Leitern

1	Sind Holme, Sprossen, Tritte, Podeste und Haltebügel in einwandfreiem Zustand (d. h. keine Risse, Quetschungen und keine provisorischen Reparaturen)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> teilweise <input type="checkbox"/> nein
2	Bockleitern: Sind Scharniere und Spreizsicherungen intakt? Bei nicht intakter Spreizsicherung gleiten die Holme auseinander.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> teilweise <input type="checkbox"/> nein
3	Sind genügend und für die vorgesehenen Einsätze geeignete Leitern vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein



Intakte Leitern sind Voraussetzung für sicheres Arbeiten.

Organisation und Schulung

4	Werden die Leitern periodisch geprüft?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
5	Werden defekte Leitern durch Fachkräfte repariert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> teilweise <input type="checkbox"/> nein
6	Wird die Belegschaft in der richtigen Handhabung von Leitern instruiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> teilweise <input type="checkbox"/> nein
7	Wird das richtige Verhalten der Mitarbeiter/-innen bei der Handhabung von Leitern durch die Vorgesetzten kontrolliert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> teilweise <input type="checkbox"/> nein



Holme und Sprossen periodisch prüfen.

Hilfsmittel für die Instruktion:

■ Faltprospekt «Wer sagt 10 x Ja?» (Anstell-Leitern). Suva-Bestellnummer: 84004.

■ Faltprospekt «Acht Fragen rund um die Bockleiter». Suva-Bestellnummer: 84009.

Erhältlich in Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Serbokroatisch.

Verhalten beim Benützen der Leitern

8	Werden die Leitern-Standorte im Verkehrsbereich gesichert (z. B. durch Abschränkungen oder Warntafeln)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> teilweise <input type="checkbox"/> nein
9	Sind die Zugänge zu den Leitern frei von Hindernissen und Stolperstellen und wenn nötig gegen Absturz gesichert? (Geländer am Deckenrand, keine Bodenöffnungen oder herumliegende Gegenstände)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> teilweise <input type="checkbox"/> nein



Gesicherter Standort im Verkehrsbereich.

<p>10 Werden die Leitern auf ebenen und genügend widerstandsfähigen Unterlagen aufgestellt? (Keine Holz- oder Steinstücke als Unterlage verwenden!)</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> teilweise <input type="checkbox"/> nein
<p>11 Sind bei Bockleitern die Spreizsicherungen gestreckt? (Bei gestreckter Spreizsicherung haben die Holme die richtige Neigung und können nicht auseinander rutschen.)</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> teilweise <input type="checkbox"/> nein
<p>12 Wird darauf geachtet, dass Bockleitern nicht als Anstell-Leitern verwendet werden?</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> teilweise <input type="checkbox"/> nein
<p>13 Werden Anstell-Leitern an sicheren Anlegepunkten angelegt? (Glasscheiben, Gebäudeecken, schlanke Pfeiler oder Säulen sind keine sicheren Anlegepunkte.)</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> teilweise <input type="checkbox"/> nein
<p>14 Werden die Anstell-Leitern im richtigen Anstellwinkel aufgestellt? (Bei etwa 75° stehen sie am sichersten und können am bequemsten bestiegen werden.)</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> teilweise <input type="checkbox"/> nein
<p>15 Werden die Anstell-Leitern gegen Wegrutschen gesichert? (Eisenspitzen, Gleitschutzschuhe, Führungsbretter oder Anbinden der Leiter)</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> teilweise <input type="checkbox"/> nein
<p>16 Ragen die Leitern oben mindestens 1 m über die Austrittsfläche hinaus? (Dadurch ist ein sicheres Ein- und Aussteigen möglich.)</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> teilweise <input type="checkbox"/> nein
<p>17 Werden beim Begehen der Leitern Werkzeug und Material in geeigneten Taschen oder Transportkisten mitgeführt?</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> teilweise <input type="checkbox"/> nein
<p>18 Werden die Leitern stets mit Blick zur Leiter begangen?</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> teilweise <input type="checkbox"/> nein
<p>19 Wird darauf geachtet, dass die 3 obersten Sprossen der Leiter nicht betreten werden?</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> teilweise <input type="checkbox"/> nein



Wenn man eine Bockleiter als Anstell-Leiter benützt, wird durch die einseitige Belastung das Scharnier beschädigt.



Die richtige Neigung der Leiter lässt sich mit der Ellbogenprobe bestimmen.



Rutschsicherung durch Gleitschutzschuhe.



Die obersten 3 Sprossen geben den nötigen Halt.

Weitere Informationen: «Tragbare Leitern können ganz schön gefährlich sein» (Bestellnummer: 44026)

Es ist möglich, dass in Ihrem Betrieb noch weitere Gefahren zum Thema dieser Checkliste bestehen. Ist dies der Fall, treffen Sie die notwendigen Massnahmen (siehe Rückseite).

Checkliste ausgefüllt durch:

Datum:

Unterschrift:

Massnahmenplanung: Tragbare Leitern

Ort / Baustelle:

Nr.	Zu erledigende Massnahme	Termin	Beauftragte Person	erledigt		Bemerkungen	geprüft	
				Datum	Visum		Datum	Visum
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Wiederholung der Kontrolle am:

**Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an, für Auskünfte: Telefon 041-419 50 49
für Bestellungen: Telefon 041-419 58 51, Fax 041-419 59 17**

Suva, Gesundheitsschutz, Postfach, 6002 Luzern, Internet: www.suva.ch

Bestellnummer: 67028.d